

A large, faint, light-colored gear icon is centered in the background of the page, behind the main text.

**SK hynix**  
**Drive Manager Easy Kit**  
Installation Guide

## 법적 고지

이 문서는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 구속력 있는 법적 문서를 구성하지 않습니다. 이 문서의 정보는 수시로 변경될 수 있습니다. SK하이닉스 주식회사 ( "SK하이닉스" )는 적시에 또는 전혀 본 문서의 업데이트를 제공할 의무가 없습니다. 이 문서는 해당 소프트웨어와 함께 SK하이닉스가 귀하에게 라이선스를 부여한 파일의 일부를 구성하며, 귀하의 소프트웨어, 관련 파일 및 이 문서의 사용에 적용되는 귀하와 SK하이닉스 간의 최종 사용자 라이선스 계약의 적용을 받습니다. 문서( "사용권 계약" ).라이선스 계약은 귀하가 할 수 있는 것과 하지 말아야 할 것을 규정하고 SK 하이닉스의 보증 및 책임에 대한 부인을 명시하고 있으므로 주의 깊게 읽으십시오. 라이선스 계약에 동의하지 않는 경우 이 문서를 포함한 소프트웨어 및 해당 파일을 사용하지 마십시오.



# 목록

<b>1</b>	소개	5
<b>2</b>	필요사항	6
<b>3</b>	표준 설치 방법	7
3.1	파일 실행	7
3.2	파일 설치	7
3.3	라이선스 계약 동의	7
3.4	설치 디렉토리 선택	8
3.5	설치 프로세스 완료	8
3.6	펌웨어 업그레이드 방법	10
<b>4</b>	<b>SK hynix Drive Manager Easy Kit 시작하기</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>SK hynix Drive Manager Easy Kit 삭제하기</b>	<b>14</b>





## 1. 소개

SK hynix Drive Manager Easy Kit는 (주로 SK하이닉스 드라이브), 펌웨어 업데이트, 드라이브 삭제, 드라이브 성능 보고서 생성, 드라이브 모니터링 등에 대한 자세한 정보를 사용자에게 제공하기 위한 것입니다.

이 문서에서는 표준 모드에서 Windows에 SK hynix Drive Manager Easy Kit를 설치/제거 및 실행하는 방법에 대한 설명을 제공합니다.

SK hynix Drive Manager Easy Kit를 설치하기 전에 시스템이 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.





## 2. 필요사항

항목	필요사항
Operating System	Windows Server 2012 x64 Windows 10 x86/x64 Windows 8 x86/x64 Windows 8 x86/x64 Windows 8.1 x86/x64 Windows 7 x86/x64(SATA Only)
Interface	SATA,PCIe
Drives	SK hynix Drive Manager Easy Kit supports all SSDs and HDDs but all features are available only for SK hynix SSDs.

참고 : SK hynix Drive Manager Easy Kit.를 설치하고 액세스하려면 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

## 3. 표준 설치 방법

이 섹션에서는 Windows 환경에서 SK hynix Drive Manager Easy Kit 표준 설치 지침을 제공합니다. 설치 패키지는 GUI로 설치됩니다.

### 3.1 파일 실행


Drive Manager Easy Kit을 실행하려면 설정 파일을 클릭하십시오

Name	Date modified	Type	Size
DriveManager-C2.7.0-windows-installer-...	2022-03-18 11:03 PM	Application	166,648 KB

#### 그림1. 파일 실행

### 3.2 설치 시작


설치 프로세스를 시작하려면 [설정] 대화상자가 나타나면 [다음]을 클릭합니다.



#### 그림2. 시작 화면

### 3.3 라이선스 계약 동의

라이선스 계약을 읽고 설치를 계속하려면 동의를 클릭합니다..




### 그림3. 라이선스 동의

#### 3.4 설치 디렉토리 선택

설치 디렉토리 선택:

- [다음]을 클릭하여 응용프로그램을 기본 디렉토리에 설치합니다  
C:/program Files (X86)/SK hynix Drive Manager




### 그림4. 디렉토리 설치

혹은

- 설치 디렉토리 필드에 필요한 디렉토리를 입력한 후 다음을 클릭합니다.

혹은


- 찾아보기 버튼을 클릭하고 폴더 찾아보기 대화상자에서 설치할 응용프로그램의 폴더를 선택한 후 확인을 클릭합니다.



## 그림5. 폴더 찾기

### 3.5 설치 프로세스 완료

설치가 완료되면 Finish를 클릭합니다.



## 그림6. 설치 완료



### 3.6 펌웨어 업그레이드 하는 방법

1) 설치한 **SK Hynix SSD**를 클릭합니다.




그림7. 제품 찾기

2) **update firmware**를 클릭합니다.




그림8. Firmware 업데이트

3) 이 페이지가 나타나면 다운로드 한 Firmware를 찾은 후, 1 drive로 업로드를 클릭합니다.




그림9. 1 drive로 업로드

## 4. SK hynix Drive Manager Easy Kit 시작하기

시작메뉴에서 프로그램 시작하기 :

### 1. Windows 7, 10에서:

**Start** menu에서, **All programs**(Windows 7) / **All Apps** (Windows 10) 클릭, 그리고 나서 **SK hynix** 열기


### Windows 8, 12에서:

a. 키보드의 Windows 키를 눌러 시작 화면을 엽니다. .

b. 모든 **Apps** 를 보기 위해 :

아래쪽 화살표 버튼 (↓) 을 누르거나  
혹은


Start 화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 다음 화면 하단의 All Apps 버튼을 클릭합니다.






c. **SK hynix** 폴더 찾기.

2. **Drive Manager Easy Kit** 폴더를 클릭한 다음, **SK hynix Drive Manager Easy kit** 혹은 **SK hynix Drive Manager Easy Kit**를 클릭한다. :




## 5. SK hynix Drive Manager Easy Kit 삭제하기

응용 프로그램을 제거하려면 설치된 파일이 있는 디렉토리에서 *Uninstall Drive Manager Easy Kit*를 찾아 실행하십시오.



## \* 영어/ 한국어/ 중국어(간체, 번체)/ 일본어 매뉴얼

### 1 “help”를 클릭



### 2 언어 선택

영어/ 한국어/ 중국어(간체, 번체)/ 일본어를 선택한다..

