



SK hynix Drive Manager Easy Kit Installation Guide

SK Hynix Drive Manager Easy Kit
安裝指南

法律公告

本文件僅供參考，不構成具有約束力的法律文件。本文件中的資訊隨時可能變更；**SK hynix Inc.**（以下簡稱「**SK hynix**」）不承諾及時更新本文件，甚至不提供本文件的任何更新。

請注意，本文件及適用軟體包含在 **SK hynix** 授權給您的檔案中，並受您與 **SK hynix** 之間的「終端使用者授權協議」（以下簡稱「授權協議」）的約束，該協議管轄您對軟體、其相關檔案和本文件的使用。

請仔細閱讀授權協議，其規定您可以和不可以做的事情，並規定了 **SK Hynix** 的保固和責任聲明。如果您不同意本授權協議，請不要使用軟體及其檔案，包括本文件。



目錄

1	簡介	5
2	要求	6
3	標準安裝	7
3.1	執行安裝檔案	7
3.2	開始安裝	7
3.3	接受授權協議	7
3.4	選取安裝目錄	8
3.5	完成安裝程序	8
3.6	如何升級韌體	10
4	啟動 SK hynix Drive Manager Easy Kit	12
5	解除安裝 SK hynix Drive Manager Easy Kit	14





1. 簡介

SK hynix Drive Manager Easy Kit 旨在為使用者提供有關 SSD（主要是 SK hynix 磁碟機）、更新韌體、清除磁碟機、產生磁碟機效能報告和監控磁碟機的詳細資訊。

本文件提供有關如何安裝/解除安裝以及以標準模式在 Windows 上啟動 SK hynix Drive Manager Easy Kit 的說明。

在安裝 SK hynix Drive Manager Easy Kit 前，請檢查您的系統是否滿足要求。



2. 要求

項目	要求
作業系統	Windows Server 2012 x64 Windows 10 x86/x64 Windows 8 x86/x64 Windows 8 x86/x64 Windows 8.1 x86/x64 Windows 7 x86/x64 (僅限 SATA)
介面	SATA、PCIe
磁碟機	SK hynix Drive Manager Easy Kit 支援所有 SSD 和 HDD，但僅對 S K hynix SSD 提供全部功能。

注意：需要管理員存取權限才可安裝和存取 SK hynix Drive Manager Easy Kit。

3. 標準安裝

本部分提供 SK hynix Drive Manager Easy Kit 在 Windows 環境下的標準安裝說明。安裝包在 GUI 中安裝。

3.1 執行安裝檔案

要執行 Drive Manager Easy Kit，請按一下安裝檔案。

Name	Date modified	Type	Size
DriveManager-C2.7.0-windows-installer-...	2022-03-18 11:03 PM	Application	166,648 KB

圖 1. 執行安裝檔案

3.2 開始安裝

要開始安裝過程，請在「安裝」對話方塊顯示後按一下「下一步」。




圖 2. 歡迎畫面

3.3 接受授權協議

閱讀授權協議，如要繼續安裝，請按一下「我同意」。




圖 3. 授權協議

3.4 選取安裝目錄

要選取安裝目錄：

- 按一下「下一步」以將應用程式安裝到預設目錄
C:/program Files (X86)/SK hynix Drive Manager




圖 4. 安裝目錄

或者

- 在「安裝目錄」欄位，輸入所需目錄，然後按一下「下一步」。

或者

- 按一下「瀏覽」按鈕，在「瀏覽資料夾」對話方塊中，選取要安裝應用程式的資料夾，然後按一下「確定」。




圖 5. 瀏覽資料夾

3.5 完成安裝程序

安裝完成後，按一下「完成」。




圖 6. 完成安裝



3.6 如何升級韌體

1) 按一下安裝的 SK Hynix SDD。




圖 7. 查找產品

2) 按一下「更新韌體」。




圖 8. 更新韌體

- 3) 當此頁面顯示時，找到您下載的韌體，
然後按一下「上傳到 1 個磁碟機」。




圖 9. 上傳到 1 個磁碟機


4. 啟動 SK hynix Drive Manager Easy Kit


要從「開始」功能表中啟動程式：

1. 對於 Windows 7、10:

在「開始」功能表中，按一下「所有程式」(Windows 7)/「所有應用程式」(Windows 10)，然後開啟 SK hynix 資料夾。

對於 Windows 8、12:


- a. 按下鍵盤上的 Windows 鍵以開啟「開始」螢幕。
- b. 要打開「所有應用程式」檢視：
 - 按一下箭頭按鈕 
 - 或者
 - 右鍵按一下「開始」螢幕，然後按一下螢幕底部的「所有應用程式」按鈕。






c. 找到 SK hynix 資料夾。

2. 按一下 Drive Manager Easy Kit 資料夾，然後按一下 SK hynix Drive Manager Easy kit 或 SK hynix Drive Manager Easy Kit - Command:




5. 解除安裝 SK hynix Drive Manager Easy Kit

要解除安裝應用程式，請在安裝檔案所在的目錄中，找到並執行 *Uninstall Drive Manager Easy Kit*：



* 英文/韓文/中文(簡體, 繁體)/日文手冊

1 按一下「說明」



2 選取語言

您可以選取英文/韓文/中文(簡體, 繁體)/日文。

